

SKYLOTEC

GEBRUCHSANLEITUNG

RINGO

Instruction for use GB
 Gebrauchsanleitung DE
 Istruzioni d'uso IT
 Instructions d'utilisation FR
 Instrucciones de uso ES
 Gebruiksaanwijzing NL
 Brugsanvisning DK
 Bruksanvisning NO
 Käyttöohjeet FI
 Bruksanvisning SE
 Önyttöturvotus GR
 Talimatlar TR
 Instrukcje PL
 Navodila SL

SKYLOTEC GmbH
 Im Mühlengrund 6-8
 56566 Neuwied - Germany
 Fon +49 (0)2631/9680-0
 Fax +49 (0)2631/9680-80
 Mail info@skylotec.com
 Web www.skylotec.com

© SKYLOTEC
 MAT-BA-0180
 Stand 08.08.2017

Read the instructions carefully before using the product. The instructions are part of the product and must be read every time before using the product. The instructions are also available in other languages. The instructions are also available in other languages. The instructions are also available in other languages.

1.1 Simultaneous style of rope climbing

1.2 Alternating style of rope climbing

1.3 Hand ascender

1.4 Middle finger support

1.5 Middle finger support

1.6 Middle finger support

1.7 Middle finger support

1.8 Middle finger support

1.9 Middle finger support

1.10 Middle finger support

1.11 Middle finger support

1.12 Middle finger support

1.13 Middle finger support

1.14 Middle finger support

3) Installation
 Slip the device onto the middle finger so that the slot for the rope is resting inside your palm (Figure 3.1). Pay attention to the orientation of the device (up/down indicator). Insert the rope in the slot, then grasp it so that you press the rope with your thumb against the teeth, and pull (Figure 3.2). There must be some pressure from the rope against the teeth; otherwise the device could slip and damage the rope (Figure 3.3). Before on-site use, always test functionality of the device.

CAUTION: Use suggested wearing gloves and not wearing rings during use of this device. When the device is not in use, rotate it so that the middle finger is not in contact with the rope (Figure 3.4). If you are wearing the wrist strap, you may stow RINGO in the elasticated loop for longer periods of non-use (Figure 3.5).

The middle finger hole is not meant as a carabiner. Do not hesitate to rotate the device if it shows signs of wear or after a major fall or a major impact. Such events could cause internal or invisible damage that may significantly weaken the unit's strength. If in doubt, treat the device as damaged or consult SKYLOTEC.

Before each use, you are advised to check the device and verify that it is in good working condition. Ensure that:

- No parts of the device are bent, cracked, missing, or worn out.
- The gate is returning to its closed position after opening.
- The teeth are not missing or excessively worn out.

The device is not dry.

4) Aid in rope climbing
 Grasp the rope with RINGO above the hand ascender and pull yourself up in simultaneous fashion (Figure 4.1) or alternating fashion (Figure 4.2).

5) Hauling / pulling rope
 Use one (up) or two (both hands) devices and pull the rope (Figure 5.1). Rope movements when attached to the rope with RINGO may pull you or balance! When in proximity to edges at height, always be appropriately secured (Figure 5.2).

6) General information
 Regular examination:
 Do not hesitate to rotate the device if it shows signs of wear or after a major fall or a major impact. Such events could cause internal or invisible damage that may significantly weaken the unit's strength. If in doubt, treat the device as damaged or consult SKYLOTEC.

Before each use, you are advised to check the device and verify that it is in good working condition. Ensure that:

- No parts of the device are bent, cracked, missing, or worn out.
- The gate is returning to its closed position after opening.
- The teeth are not missing or excessively worn out.

The device is not dry.

Packing, storage, maintenance and cleaning
 Each product is packed with its 'insulation' bag. Store the device in a dry place at room temperature and away from chemical reagents. Clean the product with a brush under running cold water from a domestic supply. If the stains persist, clean it in warm water with ordinary soap. Then rinse thoroughly, and dry naturally in a shaded ventilated place away from direct sunlight. Occasionally, treat the device with silicon based oil.

GB Instructions for use

Useage okay
 Proceed with caution during usage

Danger to life
 Not applicable/Not available in this version

Activities at height are inherently dangerous. Understand and accept the risks involved before participating. You are responsible for your own actions and decisions. Before using this product, read and understand all instructions and warnings that accompany it and familiarise yourself with its proper use, capabilities and limitations. The manufacturer is not responsible for any damage that may occur as a result of misuse, improper use, unauthorised modifications or alterations, normal wear, unauthorised modifications or alterations, improper use, improper maintenance, accidents, negligence, damage or if the product is used for a purpose it was not designed for. If you discover a defect, you should report the product to the reseller you purchased it from or directly to SKYLOTEC.

SKYLOTEC is not responsible for the consequences of direct, indirect, accidental or any other type of damage resulting from the use of its products.

Guarantee and its limitations
 This product is guaranteed for 3 years from purchase against any defects in materials or workmanship. This guarantee does not apply in cases of misuse, normal wear, unauthorised modifications or alterations, improper use, improper maintenance, accidents, negligence, damage or if the product is used for a purpose it was not designed for. If you discover a defect, you should report the product to the reseller you purchased it from or directly to SKYLOTEC.

SKYLOTEC is not responsible for the consequences of direct, indirect, accidental or any other type of damage resulting from the use of its products.

7) Identification
 7.1) Name: RINGO
 7.2) Item description: Aid for climbing and pulling
 7.3) Art. n.: H-205
 7.4) Material: Steel
 7.5) Size: 18 x 40 x 70 mm
 7.6) Weight 52 g
 7.7) Rope diameter: 8 - 13 mm

8) Individual information
 8.1) Date of purchase
 8.2) First use
 8.3) User
 8.4) Company

DE Gebrauchsanleitung

Zulässige Nutzung
 Nutzung mit Vorsicht
 Lebensgefahr

Nicht anwendbar/nicht verfügbar in dieser Version

Aktivitäten in großer Höhe sind grundsätzlich gefährlich. Machen Sie sich mit den damit verbundenen Risiken vertraut, bevor Sie an solchen Aktivitäten teilnehmen. Sie sind für Ihre eigenen Handlungen und Entscheidungen verantwortlich. Lesen Sie alle Anleitungen und Warnhinweise und machen Sie sich der sachgemäßen Anwendung, der Tragfähigkeit und den Beschränkungen vertraut, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Wir empfehlen Bergsteigern/Steigern, sich während der Anwendung der Ausrüstung Schulung zu lassen. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen, die das Gerät nicht verschulmt ist.

Verpackung, Lagerung, Instandhaltung und Reinigung
 Jedes Produkt liegt eine Gebrauchsanleitung bei. Beachten Sie das Gerät an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und nicht in der Nähe von chemischen Reagenzien zu lagern. Reinigen Sie das Produkt mit einem lauwarmen kaltem Trinkwasser. Falls die Verschmutzungen sich nicht entfernen lassen, reinigen Sie das Produkt mit warmem Wasser und normaler Seife. Spülen Sie es anschließend gründlich ab und lassen Sie es an einem dunklen belüfteten Ort abtrocknen. Vermeiden Sie das Produkt mit einem Öl auf Silikonbasis zu behandeln. Behandeln Sie das Gerät regelmäßig mit einem Öl auf Silikonbasis.

Temperaturer
 Die Gebrauchstemperatur für dieses Gerät liegt zwischen 40 °C und +80 °C.

Lebensdauer
 Die Lebensdauer beginnt mit dem Herstellungsdatum und ist theoretisch unbegrenzt. Die Nutzungsdauer beginnt mit dem Datum der ersten Nutzung und richtet sich nach der Häufigkeit und Art der Verwendung, der Umgebung, in der das Produkt verwendet wird (z. B. Meeresnähe, Höhen, korrosive Umgebung), und dem mechanischen Verschleiß sowie Beschädigungen.

Halten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch (z. B. während eines Abstiegs) von Seilen fern.

Garantie und Garantiebeschränkungen
 Für dieses Produkt wird eine Garantie mit einer Frist von 3 Jahren ab dem Herstellungsdatum oder Produktionsherstellungsdatum gewährt. Diese Garantie gilt nicht für Missbrauch, normalen Verschleiß, nicht genehmigte Veränderungen des Produkts, unsachgemäße Verwendung oder Pflege, Unfälle, Fahrlässigkeit, Beschädigungen oder Verwendung des Produkts für einen nicht vorgesehenen Verwendungszweck. Wenn Sie einen Mangel feststellen, geben Sie das Produkt an den Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben, oder senden Sie es direkt an SKYLOTEC.

SKYLOTEC haftet nicht für direkte, indirekte, Neben- oder andere Schäden durch die Verwendung seiner Produkte.

7) Kennzeichnung
 7.1) Name: RINGO
 7.2) Artikelbeschreibung: Kletter- und Seilzughilfe
 7.3) Artikelnummer: H-205
 7.4) Material: Stahl
 7.5) Größe: 18 x 40 x 70 mm
 7.6) Gewicht: 52 g
 7.7) Seildurchmesser: 8 x 13 mm

8) Individuelle Informationen
 8.1-8.4) Vom Käufer auszufüllen
 8.1) Kaufdatum
 8.2) Erstgebrauch
 8.3) Benutzer
 8.4) Unternehmen

I Istruzioni per l'uso

✔ Uso corretto
 ⚠ Prestare attenzione durante l'uso
 ☠ Pericolo di morte
 ✖ Non applicabile/Non disponibile in questa versione

Tutte le attività ad alta quota sono pericolose. Comprendere e accettare i rischi prima dell'uso. L'utente è responsabile delle proprie azioni e decisioni. Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. Se si riscontrano danni o segni di usura, trattare il dispositivo come danneggiato o consultare SKYLOTEC.

Imballaggio, manutenzione, pulizia e stoccaggio
 L'imballaggio di ogni prodotto include le 'Istruzioni per l'uso'. Conservare il dispositivo in un posto asciutto a temperatura ambiente e lontano da reagenti chimici. Pulire il prodotto con una spazzola sotto acqua corrente fredda dalla riserva domestica. Se l'impurità persiste, pulire in acqua calda con detersivo normale. Quindi sciacquare con cura e lasciare asciugare in modo naturale in un punto ombreggiato e ventilato, lontano da fonti di calore. Occasionalmente, trattare il dispositivo con olio a base di silicone.

Durata
 La durata dipende dalla data di produzione ed è teoricamente illimitata. Il periodo di servizio ha inizio con il primo utilizzo e dipende dalla frequenza e dalla modalità di applicazione, dall'ambiente di utilizzo (ad es. mare, spogliatoio, atmosfera corrosiva), dall'usura meccanica e dal danneggiamento. Il ritiro dall'utilizzo deve essere quindi stabilito in base a controlli regolari del prodotto.

Questo prodotto è garantito per 3 anni dall'acquisto contro qualsiasi difetto nei materiali o di manifattura. La garanzia non è applicabile in caso di abuso, uso normale, modifiche o alterazioni non autorizzate, uso o manutenzione impropri, incidenti, negligenza, danneggiamenti o se il prodotto viene utilizzato per uno scopo diverso da quello previsto. Se si riscontrano danni o segni di usura, trattare il dispositivo come danneggiato o consultare SKYLOTEC.

7) Certificado de identificación e de garantía
 7.1) Nome: RINGO
 7.2) Descrição do produto: Auxílio para ascensão e tração
 7.3) Art. n.: H-205
 7.4) Material: Aço
 7.5) Dimensões: 18 x 40 x 70 mm
 7.6) Peso: 52 g
 7.7) Diâmetro corda: 8 - 13 mm

8) Informação individual
 8.1-8.2) Da compilaria da parte do utilizador
 8.2) Primeira utilização
 8.3) Utilizador
 8.4) Empresa

FR Instructions d'utilisation

✔ Utilisation correcte
 ⚠ Faire preuve de prudence pendant l'utilisation
 ☠ Danger de mort
 ✖ Non applicable/Non disponible sur cette version

Les activités effectuées en hauteur sont très dangereuses. Comprendre et accepter les risques impliqués avant d'y participer. Vous êtes le seul responsable de vos actes et de vos décisions. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et comprendre les instructions et les avertissements qui l'accompagnent. Veuillez également vous familiariser avec son utilisation conforme, ses capacités et ses limites. Nous conseillons à tous les grimpeurs d'entretenir suffisamment avant d'utiliser l'appareil. En cas de détérioration ou de signes d'usure, traiter le dispositif comme endommagé ou consulter SKYLOTEC.

3) Instalación
 Infilar el dito medio del dispositivo, in modo che la scanalatura per la corda si trovi all'interno del palmo della mano (figura 3.1). Prestare attenzione all'orientamento del dispositivo (indicatore all'indietro). Inserire la corda nell'incavo e afferrare il mosquetone con il pollice e la dita contro i denti, quindi premere (figura 3.2). È necessario che la corda eserciti un determinato livello di pressione contro i denti. In caso contrario il dispositivo potrebbe scivolare e danneggiare la corda (figura 3.3). Prima dell'utilizzo pratico, testare sempre il dispositivo in un luogo sicuro.

ATTENZIONE: Consiglio di indossare dei guanti mentre si utilizza il dispositivo. Evitare di indossare anelli. Se si indossa una cinghia per polso, è possibile applicare RINGO all'occhiello elastico per lunghi periodi di inutilizzo (figura 3.5).

4) Supporto per l'ascensione di corde
 Afferrare la corda con RINGO sopra il bloccante manuale per risalire e sollevare il proprio peso simultaneamente (figura 4.1) o alternatamente (figura 4.2).

5) Traino/trio di corde
 Utilizzare un dispositivo (una mano) o due (due mani) dispositivi (figura 5.1).

6) Informazioni generali
 Controllo regolare:
 Non esitare a scartare il dispositivo se porta segni di usura o dopo cadute o impatti improvvisi. Eventi di questo genere possono causare danni interni o invisibili che potrebbero compromettere significativamente la resistenza del dispositivo. In caso di dubbi, considerare il dispositivo come danneggiato o consultare SKYLOTEC.

7) Identificación de garantía
 7.1) Nome: RINGO
 7.2) Descripción do produto: Dispositivo d'assisténcia para a escalada e tração
 7.3) Ref. do produto: H-205
 7.4) Matéria: Aço
 7.5) Dimensões: 18 x 40 x 70 mm
 7.6) Poids: 52 g
 7.7) Diâmetro de corda: 8 - 13 mm

8) Informações de Individual
 8.1-8.4) A completar p/ o comprador
 8.2) Primeira utilização
 8.3) Utilizador
 8.4) Sociedade

ES Instrucciones de uso

✔ Uso adecuado
 ⚠ Proceder con precaución durante el uso
 ☠ Peligro de muerte
 ✖ No aplicable/No disponible en esta versión

Las actividades realizadas en altura son peligrosas si no se las realiza con precaución. Comprender y aceptar los riesgos que conlleva antes de llevarlas a cabo. Usted es responsable de sus propias acciones y decisiones. Antes de usar este producto, lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias relacionados con el mismo y familiarícese con su uso correcto, capacidades y limitaciones. Recomendamos a todo escalador que reciba un entrenamiento adecuado en el uso del equipo. (Si no lleva y sigue estas instrucciones, puede sufrir lesiones graves o incluso la muerte). Evite todo contacto con des reactifs chimiques car ils risquent de réduire la performance de l'appareil. Contactez le fabricant en cas de doute.

Embalaje, almacenamiento, mantenimiento y limpieza
 El embalaje de cada producto contiene sus instrucciones de uso, advertencias de seguridad y los datos de temperatura ambiente y lejco de reactivos químicos.

Limpie el producto con un cepillo bajo agua corriente fría de la red doméstica. Si no se quitan las manchas, límpiolo con jabón normal en agua caliente. A continuación, enjuáguelo bien y deje que se seque en condiciones naturales en un lugar seco, bien ventilado y lejos de fuentes de calor. En determinados casos, aplique aceite a base de silicona al dispositivo.

7) Certificado de identificación e de garantía
 7.1) Nome: RINGO
 7.2) Descrição do produto: Auxílio para ascensão e tração
 7.3) Art. n.: H-205
 7.4) Material: Aço
 7.5) Dimensões: 18 x 40 x 70 mm
 7.6) Peso: 52 g
 7.7) Diâmetro corda: 8 - 13 mm

8) Informação individual
 8.1-8.2) Da compilaria da parte do utilizador
 8.2) Primeira utilização
 8.3) Utilizador
 8.4) Empresa

FR Instructions d'utilisation

✔ Utilisation correcte
 ⚠ Faire preuve de prudence pendant l'utilisation
 ☠ Danger de mort
 ✖ Non applicable/Non disponible sur cette version

Les activités effectuées en hauteur sont très dangereuses. Comprendre et accepter les risques impliqués avant d'y participer. Vous êtes le seul responsable de vos actes et de vos décisions. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et comprendre les instructions et les avertissements qui l'accompagnent. Veuillez également vous familiariser avec son utilisation conforme, ses capacités et ses limites. Nous conseillons à tous les grimpeurs d'entretenir suffisamment avant d'utiliser l'appareil. En cas de détérioration ou de signes d'usure, traiter le dispositif comme endommagé ou consulter SKYLOTEC.

PT Instruções de utilização

✔ Utilização correta
 ⚠ Proceda com cuidado durante a utilização
 ☠ Perigo de morte
 ✖ Não se aplica/indisponível nesta versão

As atividades realizadas em altura são perigosas se não forem realizadas com cuidado. Compreender e aceitar os riscos que conlleva antes de as realizar. Você é responsável por suas próprias ações e decisões. Antes de usar este produto, lea e compreenda todas as instruções e advertências relacionadas com o mesmo e familiarize-se com o seu uso correto, capacidades e limitações. Recomendamos a todos os escaladores que recebam um treinamento adequado no uso do equipamento. (Se não tiver e seguir estas instruções, pode sofrer lesões graves ou até mesmo a morte). Evite todo contato com des reactivos químicos car ils risquent de réduire la performance de l'appareil. Contactez le fabricant en cas de doute.

3) Instalación
 Deslice el dispositivo sobre el dedo corazon de forma que el punto previsto para la cuerda descaza dentro de la palma de la mano (figura 3.1). Preste atención a la orientación del dispositivo (indicador de arriba/abajo). Inserte la cuerda en el hueco de la cuerda con el pulgar y el resto de dedos contra los dientes; entonces, tire de la misma (figura 3.2). La cuerda debe ejercer una cierta presión sobre los dientes, de lo contrario, el dispositivo podría resbalar y dañar la cuerda (figura 3.3). Antes de usar sobre terreno, haga siempre una prueba del funcionamiento del dispositivo.

CAUTION: Use suggested wearing gloves and not wearing rings during use of this device. When the device is not in use, rotate it so that the middle finger is not in contact with the rope (Figure 3.4). If you are wearing the wrist strap, you may stow RINGO in the elasticated loop for longer periods of non-use (Figure 3.5).

4) Supporto per l'ascensione di corde
 Afferrare la corda con RINGO sopra il bloccante manuale per risalire e sollevare il proprio peso simultaneamente (figura 4.1) o alternatamente (figura 4.2).

5) Traino/trio di corde
 Utilizzare un dispositivo (una mano) o due (due mani) dispositivi (figura 5.1).

6) Informazioni generali
 Controllo regolare:
 Non esitare a scartare il dispositivo se porta segni di usura o dopo cadute o impatti improvvisi. Eventi di questo genere possono causare danni interni o invisibili che potrebbero compromettere significativamente la resistenza del dispositivo. In caso di dubbi, considerare il dispositivo come danneggiato o consultare SKYLOTEC.

7) Identificación de garantía
 7.1) Nome: RINGO
 7.2) Descripción do produto: Dispositivo d'assisténcia para a escalada e tração
 7.3) Ref. do produto: H-205
 7.4) Matéria: Aço
 7.5) Dimensões: 18 x 40 x 70 mm
 7.6) Poids: 52 g
 7.7) Diâmetro de corda: 8 - 13 mm

8) Informações de Individual
 8.1-8.4) A completar p/ o comprador
 8.2) Primeira utilização
 8.3) Utilizador
 8.4) Sociedade

ES Instrucciones de uso

✔ Uso adecuado
 ⚠ Proceder con precaución durante el uso
 ☠ Peligro de muerte
 ✖ No aplicable/No disponible en esta versión

Las actividades realizadas en altura son peligrosas si no se las realiza con precaución. Comprender y aceptar los riesgos que conlleva antes de llevarlas a cabo. Usted es responsable de sus propias acciones y decisiones. Antes de usar este producto, lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias relacionados con el mismo y familiarícese con su uso correcto, capacidades y limitaciones. Recomendamos a todo escalador que reciba un entrenamiento adecuado en el uso del equipo. (Si no lleva y sigue estas instrucciones, puede sufrir lesiones graves o incluso la muerte). Evite todo contacto con des reactifs chimiques car ils risquent de réduire la performance de l'appareil. Contactez le fabricant en cas de doute.

Embalaje, almacenamiento, mantenimiento y limpieza
 El embalaje de cada producto contiene sus instrucciones de uso, advertencias de seguridad y los datos de temperatura ambiente y lejco de reactivos químicos.

Limpie el producto con un cepillo bajo agua corriente fría de la red doméstica. Si no se quitan las manchas, límpiolo con jabón normal en agua caliente. A continuación, enjuáguelo bien y deje que se seque en condiciones naturales en un lugar seco, bien ventilado y lejos de fuentes de calor. En determinados casos, aplique aceite a base de silicona al dispositivo.

7) Certificado de identificação e de garantia
 7.1) Nome: RINGO
 7.2) Descrição do produto: Auxílio para ascensão e tração
 7.3) Art. n.: H-205
 7.4) Material: Aço
 7.5) Dimensões: 18 x 40 x 70 mm
 7.6) Peso: 52 g
 7.7) Diâmetro da corda: 8 - 13 mm

8) Informação Personal
 8.1-8.4) A preencher pelo comprador
 8.1) Data de compra
 8.2) Primeira utilização
 8.3) Utilizador
 8.4) Empresa

FR Instructions d'utilisation

✔ Utilisation correcte
 ⚠ Faire preuve de prudence pendant l'utilisation
 ☠ Danger de mort
 ✖ Non applicable/Non disponible sur cette version

Les activités effectuées en hauteur sont très dangereuses. Comprendre et accepter les risques impliqués avant d'y participer. Vous êtes le seul responsable de vos actes et de vos décisions. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et comprendre les instructions et les avertissements qui l'accompagnent. Veuillez également vous familiariser avec son utilisation conforme, ses capacités et ses limites. Nous conseillons à tous les grimpeurs d'entretenir suffisamment avant d'utiliser l'appareil. En cas de détérioration ou de signes d'usure, traiter le dispositif comme endommagé ou consulter SKYLOTEC.

PT Instruções de utilização

✔ Utilização correta
 ⚠ Proceda com cuidado durante a utilização
 ☠ Perigo de morte
 ✖ Não se aplica/indisponível nesta versão

As atividades realizadas em altura são perigosas se não forem realizadas com cuidado. Compreender e aceitar os riscos que conlleva antes de as realizar. Você é responsável por suas próprias ações e decisões. Antes de usar este produto, lea e compreenda todas as instruções e advertências relacionadas com o mesmo e familiarize-se com o seu uso correto, capacidades e limitações. Recomendamos a todos os escaladores que recebam um treinamento adequado no uso do equipamento. (Se não tiver e seguir estas instruções, pode sofrer lesões graves ou até mesmo a morte). Evite todo contato com des reactivos químicos car ils risquent de réduire la performance de l'appareil. Contactez le fabricant en cas de doute.

3) Instalación
 Deslice el dispositivo sobre el dedo corazon de forma que el punto previsto para la cuerda descaza dentro de la palma de la mano (figura 3.1). Preste atención a la orientación del dispositivo (indicador de arriba/abajo). Inserte la cuerda en el hueco de la cuerda con el pulgar y el resto de dedos contra los dientes; entonces, tire de la misma (figura 3.2). La cuerda debe ejercer una cierta presión sobre los dientes, de lo contrario, el dispositivo podría resbalar y dañar la cuerda (figura 3.3). Antes de usar sobre terreno, haga siempre una prueba del funcionamiento del dispositivo.

CAUTION: Use suggested wearing gloves and not wearing rings during use of this device. When the device is not in use, rotate it so that the middle finger is not in contact with the rope (Figure 3.4). If you are wearing the wrist strap, you may stow RINGO in the elasticated loop for longer periods of non-use (Figure 3.5).

4) Supporto per l'ascensione di corde
 Afferrare la corda con RINGO sopra il bloccante manuale per risalire e sollevare il proprio peso simultaneamente (figura 4.1) o alternatamente (figura 4.2).

5) Traino/trio di corde
 Utilizzare un dispositivo (una mano) o due (due mani) dispositivi (figura 5.1).

6) Informazioni generali
 Controllo regolare:
 Non esitare a scartare il dispositivo se porta segni di usura o dopo cadute o impatti improvvisi. Eventi di questo genere possono causare danni interni o invisibili che potrebbero compromettere significativamente la resistenza del dispositivo. In caso di dubbi, considerare il dispositivo come danneggiato o consultare SKYLOTEC.

7) Identificación de garantía
 7.1) Nome: RINGO
 7.2) Descripción do produto: Dispositivo auxiliar para escalada e elevação de cargas
 7.3) Ref. do produto: H-205
 7.4) Material: Aço
 7.5) Dimensões: 18 x 40 x 70 mm
 7.6) Peso: 52 g
 7.7) Diâmetro da corda: 8 - 13 mm

8) Informação Personal
 8.1-8.4) A preencher pelo comprador
 8.1) Data de compra
 8.2) Primeira utilização
 8.3) Utilizador
 8.4) Empresa

ES Instrucciones de uso

✔ Uso adecuado
 ⚠ Proceder con precaución durante el uso
 ☠ Peligro de muerte
 ✖ No aplicable/No disponible en esta versión

Las actividades realizadas en altura son peligrosas si no se las realiza con precaución. Comprender y aceptar los riesgos que conlleva antes de llevarlas a cabo. Usted es responsable de sus propias acciones y decisiones. Antes de usar este producto, lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias relacionados con el mismo y familiarícese con su uso correcto, capacidades y limitaciones. Recomendamos a todo escalador que reciba un entrenamiento adecuado en el uso del equipo. (Si no lleva y sigue estas instrucciones, puede sufrir lesiones graves o incluso la muerte). Evite todo contacto con des reactifs chimiques car ils risquent de réduire la performance de l'appareil. Contactez le fabricant en cas de doute.

Embalaje, almacenamiento, mantenimiento y limpieza
 El embalaje de cada producto contiene sus instrucciones de uso, advertencias de seguridad y los datos de temperatura ambiente y lejco de reactivos químicos.

Limpie el producto con un cepillo bajo agua corriente fría de la red doméstica. Si no se quitan las manchas, límpiolo con jabón normal en agua caliente. A continuación, enjuáguelo bien y deje que se seque en condiciones naturales en un lugar seco, bien ventilado y lejos de fuentes de calor. En determinados casos, aplique aceite a base de silicona al dispositivo.

7) Certificado de identificação e de garantia
 7.1) Nome: RINGO
 7.2) Descrição do produto: Dispositivo auxiliar para escalada e elevação de cargas
 7.3) Ref. do produto: H-205
 7.4) Material: Aço
 7.5) Dimensões: 18 x 40 x 70 mm
 7.6) Peso: 52 g
 7.7) Diâmetro da corda: 8 - 13 mm

8) Informação Personal
 8.1-8.4) A preencher pelo comprador
 8.1) Data de compra
 8.2) Primeira utilização
 8.3) Utilizador
 8.4) Empresa

FR Instructions d'utilisation

✔ Utilisation correcte
 ⚠ Faire preuve de prudence pendant l'utilisation
 ☠ Danger de mort
 ✖ Non applicable/Non disponible sur cette version

Les activités effectuées en hauteur sont très dangereuses. Comprendre et accepter les risques impliqués avant d'y participer. Vous êtes le seul responsable de vos actes et de vos décisions. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et comprendre les instructions et les avertissements qui l'accompagnent. Veuillez également vous familiariser avec son utilisation conforme, ses capacités et ses limites. Nous conseillons à tous les grimpeurs d'entretenir suffisamment avant d'utiliser l'appareil. En cas de détérioration ou de signes d'usure, traiter le dispositif comme endommagé ou consulter SKYLOTEC.

PT Instruções de utilização

✔ Utilização correta
 ⚠ Proceda com cuidado durante a utilização
 ☠ Perigo de morte
 ✖ Não se aplica/indisponível nesta versão

As atividades realizadas em altura são perigosas se não forem realizadas com cuidado. Compreender e aceitar os riscos que conlleva antes de as realizar. Você é responsável por suas próprias ações e decisões. Antes de usar este produto, lea e compreenda todas as instruções e advertências relacionadas com o mesmo e familiarize-se com o seu uso correto, capacidades e limitações. Recomendamos a todos os escaladores que recebam um treinamento adequado no uso do equipamento. (Se não tiver e seguir estas instruções, pode sofrer lesões graves ou até mesmo a morte). Evite todo contato com des reactivos químicos car ils risquent de réduire la performance de l'appareil. Contactez le fabricant en cas de doute.

3) Instalación
 Deslice el dispositivo sobre el dedo corazon de forma que el punto previsto para la cuerda descaza dentro de la palma de la mano (figura 3.1). Preste atención a la orientación del dispositivo (indicador de arriba/abajo). Inserte la cuerda en el hueco de la cuerda con el pulgar y el resto de dedos contra los dientes; entonces, tire de la misma (figura 3.2). La cuerda debe ejercer una cierta presión sobre los dientes, de lo contrario, el dispositivo podría resbalar y dañar la cuerda (figura 3.3). Antes de usar sobre terreno, haga siempre una prueba del funcionamiento del dispositivo.

CAUTION: Use suggested wearing gloves and not wearing rings during use of this device. When the device is not in use, rotate it so that the middle finger is not in contact with the rope (Figure 3.4). If you are wearing the wrist strap, you may stow RINGO in the elasticated loop for longer periods of non-use (Figure 3.5).

4) Supporto per l'ascensione di corde
 Afferrare la corda con RINGO sopra il bloccante manuale per risalire e sollevare il proprio peso simultaneamente (figura 4.1) o alternatamente (figura 4.2).

5) Traino/trio di corde
 Utilizzare un dispositivo (una mano) o due (due mani) dispositivi (figura 5.1).

6) Informazioni generali
 Controllo regolare:
 Non esitare a scartare il dispositivo se porta segni di usura o dopo cadute o impatti improvvisi. Eventi di questo genere possono causare danni interni o invisibili che potrebbero compromettere significativamente la resistenza del dispositivo. In caso di dubbi, considerare il dispositivo come danneggiato o consultare SKYLOTEC.

7) Identificación de garantía
 7.1) Nome: RINGO
 7.2) Descripción do produto: Dispositivo auxiliar para escalada e elevação de cargas
 7.3) Ref. do produto: H-205
 7.4) Material: Aço
 7.5) Dimensões: 18 x 40 x 70 mm
 7.6) Peso: 52 g
 7.7) Diâmetro da corda: 8 - 13 mm

8) Informação Personal
 8.1-8.4) A preencher pelo comprador
 8.1) Data de compra
 8.2) Primeira utilização
 8.3) Utilizador
 8.4) Empresa

ES Instrucciones de uso

✔ Uso adecuado
 ⚠ Proceder con precaución durante el uso
 ☠ Peligro de muerte
 ✖ No aplicable/No disponible en esta versión

Las actividades realizadas en altura son peligrosas si no se las realiza con precaución. Comprender y aceptar los riesgos que conlleva antes de llevarlas a cabo. Usted es responsable de sus propias acciones y decisiones. Antes de usar este producto, lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias relacionados con el mismo y familiarícese con su uso correcto, capacidades y limitaciones. Recomendamos a todo escalador que reciba un entrenamiento adecuado en el uso del equipo. (Si no lleva y sigue estas instrucciones, puede sufrir lesiones graves o incluso la muerte). Evite todo contacto con des reactifs chimiques car ils risquent de réduire la performance de l'appareil. Contactez le fabricant en cas de doute.

Embalaje, almacenamiento, mantenimiento y limpieza
 El embalaje de cada producto contiene sus instrucciones de uso, advertencias de seguridad y los datos de temperatura ambiente y lejco de reactivos químicos.

Limpie el producto con un cepillo bajo agua corriente fría de la red doméstica. Si no se quitan las manchas, límpiolo con jabón normal en agua caliente. A continuación, enjuáguelo bien y deje que se seque en condiciones naturales en un lugar seco, bien ventilado y lejos de fuentes de calor. En determinados casos, aplique aceite a base de silicona al dispositivo.

7) Certificado de identificação e de garantia
 7.1) Nome: RINGO
 7.2) Descrição do produto: Dispositivo auxiliar para escalada e elevação de cargas
 7.3) Ref. do produto: H-205
 7.4) Material: Aço
 7.5) Dimensões: 18 x 40 x 70 mm
 7.6) Peso: 52 g
 7.

