



3M Peltor™ LiteCom™



Sendetaste	Funktion	Menu	Funktion
Unter der Headsetschale	- (down) untere Taste	Eintritt mittlere Taste	+ (up) obere Taste

Gerät Ein- / Ausschalten
Menu-Taste > 3 sec. Drücken

Einstellungsmöglichkeiten und Parameter

Menüpunkt 1: Volume (1-5)

Mit +/- stellen Sie die Lautstärke des eingehenden Funksignals ein.

Menüpunkt 2: Channel / Kanal (1 - 8)

Mit +/- wechseln Sie zwischen den Kanälen

Menüpunkt 3: VOX

Mit +/- wechseln Sie die Ansprechschwelle des Mikrofons bei Sprachübertragung ohne PTT/Sendetaste. (1-5)

- 1: leichte Einstellung für geringe Umgebungslautstärken
- 5: schwere Einstellung für hohe Umgebungslautstärken (Motorsäge)

Menüpunkt 4: Squelch (1-5)

Mit +/- wechseln Sie zwischen den Stufen für die Rauschunterdrückung (empf.: 3)

Menüpunkt 5: Subchannel (off - max. 38)

Mit +/- wechseln Sie zwischen den sog. Pilottönen / Sub-Audiotönen. (empf. Off)

Wichtig!

Die Einstellungen (2) Channel und (5) Subchannel müssen bei allen Headsets gleich sein.

Positionierung des Sprechmikrofons

Die beste Sprachqualität wird erreicht, wenn man das Mikrofon im Mundwinkel möglichst mit Lippenkontakt positioniert.

